

Kodak

KODAK FLEXICOLOR C41

PREPARACIÓN

- 1.- Mezclar botella "revelador" con agua purificada/destilada hasta completar 400ml, 20°C ~ 25°C
- 2.- Mezclar botella "blanqueador" con agua purificada/destilada hasta completar 400ml, 20°C ~ 25°C
- 3.- Mezclar botella "fijador" con agua purificada/destilada hasta completar 400ml, 20°C ~ 25°C
- 4.- Mezclar botella "estabilizador" con agua purificada/destilada hasta completar 400ml, 20°C ~ 25°C
- 5.- Mezclar contenido del sobre "removedor remjet" con agua purificada/destilada hasta completar 400ml. (El agua debe estar a 45°C-50°C, preparar removedor de remjet justo antes de revelar por primera vez)

TIEMPOS DE PROCESADO

- Removedor de remjet: 1 minuto, 45-50°C
- Revelador: 3.30 minutos, 38°C
- Blanqueador/bleach: 8 minutos, 30°C ~ 38°
- Fijador/fix: 8 minutos, 30°C ~ 38°
- Estabilizador: 1 minuto, 20°C ~ 25°C

RECOMENDACIONES DE USO

- El removedor de remjet debe ser usado a 45-50°C durante 1 o 2 minutos. Reutilizar durante 10 rollos.
- Después del removedor de remjet, enjuagar con agua caliente hasta que el agua salga totalmente clara desde el tanque de revelado. Al terminar todo el proceso de revelado, blanqueado y fijado, es recomendable usar un paño muy húmedo de microfibra para limpiar el negativo de posibles restos de remjet. Después de limpiar, se debe insertar en estabilizador y poner a secar con estabilizador estilando.
- Se recomienda agitación constante y uniforme en todas las etapas del proceso de revelado.
- Airear bien el blanqueador antes de usar. Usar botella del doble de volumen y agita la solución con fuerza durante 1 minuto. Agitar al menos 5 minutos antes de usar la solución.
- Guarda las soluciones en botellas plásticas o de vidrio con el líquido hasta el tope de la botella. Sacar el aire del interior de las botellas es lo ideal para mantener frescas las soluciones.
- Las temperaturas altas aceleran las reacciones químicas, en especial la oxidación de compuestos, se aconseja guardar botellas en lugar fresco (no es necesario que sea oscuro).
- Se sugiere anotar fecha de preparación de las soluciones, a fin de tener en consideración tiempos de conservación (5 semanas según el fabricante)

MEDIDAS DE SEGURIDAD / MÉTODOS PARA DESECHAR

- Usar las soluciones solamente en lugares bien ventilados y aireados.
- Usar guantes protectores en todo momento que se manipulen las soluciones.
- Luego de una sesión de revelado lava tus manos y cara con jabón hipoalergénico.
- Para desechar las soluciones usadas se recomienda juntar y mezclar inversamente las 4 soluciones (Estabilizador, Fijador, Blanqueador/Bleach y Revelador, en ese orden) en un recipiente, siempre usando protección adecuada como guantes. Dejar mezclar durante 1 día. Desechar la mezcla vía desagüe domiciliario tomando precauciones.
- En caso de contacto directo con las soluciones lavar con abundante agua fría y jabón hipoalergénico de PH neutro.

**RECUERDA TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES AL MOMENTO DE USAR QUÍMICA FOTOGRÁFICA
MUCHAS GRACIAS POR ADQUIRIR ESTE KIT DE REVELADO**