

RECOMENDACIÓN ADICIONAL PARA EL RETIRO EL REMJET

Lo más crítico de la película de cine , quizás no es el proceso revelado propiamente tal , sino el proceso de remoción del remjet. Sigán esta recomendación:

1. Disolver el sobre de removedor de remjet en 500 ml de agua hirviendo
2. Una vez disuelto (que quede ojalá cristalino), completar con agua tibia hasta completar un litro. La temperatura de la solución preparada debería ser del orden de 50 grados.
3. Agregar al tanque la mitad de esa solución preparada. Agitar FUERTE por un minuto. Desechar esa agua a un recipiente si se quiere reutilizar , o al drenaje.
4. Luego lavar con agua limpia tibia un minuto aprox. y vaciar.
5. Poner los otros 500 ml de solución preparada y agitar por un minuto fuerte.
6. Desechar esa agua a un recipiente si se quiere reutilizar , o al drenaje.
7. Lavar nuevamente con agua tibia por un minuto aprox. y vaciar.
8. Con eso, el remjet debería ser retirado en su totalidad.
9. Es importante proceder con el revelado de forma inmediata, para ello los químicos ya deberían estar a su temperatura de trabajo.
10. En los próximos rollos considerar que la solución removedora de RemJet estará oscura por haber sido usada y su capacidad de remoción puede ser menos efectiva y el proceso más dificultoso. Por ello es recomendable preparar nueva solución cada vez (con bicarbonato común y corriente).